1. 综述

触控式蓄电池监测管理主机是我公司最新研发的,能同时管理多台主控模块的主机设备,采用 10 寸电容触控屏,用户能通过界面实时在线查看、管理多台主控模块采集的电池电压、内阻、温度、组电流、组电压等多种数据。

特点:

- 10 寸电容大屏, 全触控操作, 方便查看数据与告警。
- 每台可管理 15 台 UPS 电池组,管理 1500 节电池。
- 一个或多个房间只需一台高性能触屏式主机,替代多台普通主机,节约成本。
- 可存储 2 年内的各项电池数据。可存储不少于 10000 条告警信息。
- 可存储每个电池组最近 10 次的完整放电过程。
- 主机自带扬声器,实现现场声音提示告警。
- 采用数据波动保存技术,剔除无用历史数据,提高数据有效性。
- 大数据并发处理技术,采集周期最快可达秒级。

2. 架构

2.1. 系统架构

一套系统由一台触控式管理主机和最多 15 个 BM00MC 模块组成,每个 BM00MC 模块 管理一台 UPS 下所有的电池组,最多可接入 6 组 254 节电池。

主要架构如下所示:



2.2. 接口说明



- ① COM 口, 串口输入。
- ② Audio I/O, 音频输入/输出。
- ③ 网口输入。
- ④ USB2.0。
- 5 USB3.0.
- ⑥ COM 口,串口输入。
- ⑦ VGA 接口,视频输出。
- ⑧ 12V 电源输入。
- ⑨ COM 口,串口输入。

2.3. 软件架构

主界面	分界面	组件功能
电池组数据		查看各 UPS 电池组的运行状态,参数,告警统计,极值,以及电池组总电压、总电流曲线图。
单体电池数据		查看 UPS 下单电池的详细数据,包括 分组电压,电流,温度,以及单体电 压、温度、内阻柱状图。
告警查询		查询/导出设备告警信息。
充放电数据		查询设备充放电数据。
历史数据		查询设备历史数据。
系统设置	系统设置	查询/修改系统名称、时间、网络配置、系统版本号、硬盘内存使用情况,

		以及开关告警音		
	添加设备	添加新的 BM00MC 设备		
	设备管理	添加/修改/删除 BM00MC 设备		
	关闭系统	关闭设备		
	用户信息	查询/修改用户信息		
用户信息	操作日志	查询/清除操作日志		
	修改密码	修改登录密码		

3. 设备调试

3.1. 设备开机调试

按图所示,将设备接入电源与网络,并调试好 BM00MC 模块,将所有设备接入网络,并配置好相应的网络地址。有关 BM00MC 模块的调试请参见《BM3000 硬件安装调试手册 - MC》。



按下左侧 也源按钮, 蓝色指示灯常亮, 表示设备已开机。此时, 主机显示登录界面, 如下所示:



默认帐号: admin; 默认密码: admin。后续可在用户信息界面修改。

输入帐号密码,点击 登录 按钮,进入设备主界面。点击 重置 清除所输 入的内容。主界面如下所示:



3.2. 系统设置



如图所示,点击 按钮 按钮,可弹出系统设置、添加设备、管理设备、关闭系统四个选项,有查询/修改系统名称、时间、网络配置、系统版本号、硬盘内存使用情况,开关告警音以及管理 BM00MC 设备等功能。



3.2.1. 系统设置

点击主界面左下角系统设置中的 按钮 按钮,可打开系统设置界面,此界面可以 查询/修改系统名称、时间、网络配置、系统版本号、硬盘内存使用情况,以及开关告警音。 如下所示:

◎ 系统设置	<u> </u>
系统名称:BMS蕾电池监控系统1	系统时间:2020-10-28 17:21:26 🚺
IP地址: 192.168.2.236	子网搏码:255.255.255.0
网关: 192168.2.1	DNS : 192.168.2.1
系统信息(V4.0.0.0 testing):	2
快速	
告警音: ✔	3
	保存

① 可查看/修改设备的系统名称、系统时间、网络配置信息;

② 可查看设备的系统信息版本号,以及硬盘内存的使用情况;

③ 打开/关闭系统告警音,打勾表示开启声音。

修改完成后,点击左下角 按钮,可保存当前修改的信息;点击右上角 按钮,放弃修改退出此界面。下同。

3.2.2. 添加设备

点击主界面左下角系统设置中的 按照 按钮 按钮,可打开添加设备界面,此界面可添加新的 BM00MC 设备,根据实际情况填写具体内容后,保存信息。如下所示:

设督名称: 测试UPS 电池组数:4 网络地址:192.168.2.100		规掐型号:BM00MC 电池总数:160	
电池组数:4 网络地址 192.168.2.100		电池总数:160	
网络地址 192.168.2.100			
		网络端口:3001	
串口波特率: 9600		通讯方式: 网络	
智 注:			
		保存	7
	≢口波特率:9600 督注:	車口波特率 : 9600 ❤ 督注 :	■口波特率:9600 × 通讯方式:网络 督注:

- 设备编号:输入对应 BM00MC 模块设备编号;
- 设备名称:输入当前监测 UPS 设备的名称;
- 电池类别:选择当前监测的 UPS 下的电池的型号;
- 电池组数:输入当前监测的 UPS 下的电池组数;
- 电池总数:输入当前 UPS 下的总电池数;
- 设备地址: 输入对应 BM00MC 模块 Modbus 地址;
- 网络地址:输入对应 BM00MC 模块 IP 地址,如使用串口通讯方式则不填入;
- 网络端口:输入对应 BM00MC 模块的网络端口;

- 串口名称(COM):输入对应 BM00MC 模块的串口号,如使用 IP 通讯方式则默认;
- 串口波特率:选择对应 BM00MC 模块的串口的波特率,默认 9600;
- 通讯方式:选择当前使用的通讯方式"网络"或"串口";
- 采集间隔:输入采集对应 BM00MC 模块数据时的间隔,默认 5S;
- 备注:可填入设置备注信息。

3.2.3. 设备管理

点击主界面左下角系统设置中的 按键 按键,可打开设备管理界面,此界面中左 右滑动,查看已添加设备的相关信息。如下所示:

i i	设备管	理					(X
操作							
Ē		235	ups_235	188	1	5	192.168.2.235:3001
		233	ups_233	254	1	5	192.168.2.233:3001
		231	ups_231	254	1		192 168 2 231:3001
		232	ups_232	254	î)	5	192.168.2.232.3001
		230	ups_230	254	1	- 5	192 168 2 230 3001
		234	ups_234	254	1	5	192.168.2.234:3001
				十新增	q		
点击 新増	أن الم	安钮可删除相	应设备,点	点击 / 按钮,	,可修改相	应设备的相	目关信息,点击

3.2.4. 关闭系统

点击主界面左下角系统设置中的 关闭系统 按钮,可关闭系统。如下所示:



3.3. 用户信息



admin	
兴 用户信息	
2 操作日志	
2 修改書码	
〇 〇 系统设置 用户信息	

3.3.1. 用户信息

点击主界面左下角用户信息中的 按照 按钮,可打开用户信息界面,此界面中可查看 /修改用户名,姓名,性别,部门,手机,电话,邮箱等信息。如下所示:

冬 用户信息	×
用户名:admin	姓名: administrator
性别: ④男 〇女	部门: 运维一部
手机: 1888888888	电话: 010-88888888
郎箱: 8888888@relatele.cpm	
	保存

3.3.2. 操作日志

点击主界面左下角用户信息中的 按照 按钮,可打开操作日志界面,此界面可查询/清除用户的操作日志。如下所示:

☑ 操作日志				×
时间: 2020-10-30 00:00 ~	2020-10-30 23:59 🚺	用户:全部	查询	清除
时间				
2020-10-30 09:55:36	admin	admin登录成功。		
2020-10-30 09:54:53	admin	admin登录成功。		
2020-10-30 09:50:07	admin	admin登录成功。		
2020-10-30 09:37:13	admin	admin登录成功。		
每页12条记录,共4条记录			1/1	

时间筛选:可选最近1天,2天,3天,7天,30天,或其它时间段后,点击 确定 按 钮,如下图所示:

时间:2020-10-07	7 00:00 ~ 3	2020-	10-30	23:5	9 🗊			全部					۷	
今天	<	十月		•	2020	*			+-	月	*	2020	•	>
最近2天	E				四	五		日				四	Ħ	六
HELTOX								1	2	3	4	5	6	7
最近7天							17	8	9	10	11	12	13	14
	18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	-21
其它时间段	25	26	27	28	29	30	31							
	-													
			0	•	00 🗸					23		59 🗸		

用户筛选:选择相应的用户。

点击 查询 按钮,查询相应用户在该时间段内的操作日志。点击 清除 按钮,二 次确认后,可清除所有的用户信息。

当筛选的信息多于一页时,使用 按钮可查询其它页面的信息。由左至右依次为跳转第一页,上一页,下一页,跳转最后一页。

其它的信息筛选界面同理。

3.3.3. 修改密码

🖉 修改密码	6
原密码: •••••	
新密码: •••••	
·····	
	保存

4. 界面使用说明

4.1. 电池组数据

点击主界面左侧 电池组数据 按钮,可打开电池组数据界面。此界面中可查看 各 UPS 电池组的运行状态,参数,告警统计,极值,以及电池组总电压、总电流曲线图等 信息。如下所示:



 设备选择卡:单击不同的选择卡可切换至不同的设备,相应的告警统计,极值,告警信息,走势卡片会显示对应设备的相关信息。设备选择卡会显示当前 UPS 电池组的编号, 总电压,总电流,环境温度,充放电状态以及配置信息。左右滑动或点击
 参按钮可显示更多设备选择卡。

② 告警统计:显示当前电池组的告警信息统计。绿色正常运行,黄色一般告警,红色 严重告警。有关告警等级的分类见下表:

告警条目	告警级别
组电压上/下限	严重告警
组充电电流上限	严重告警
组放电电流上限	严重告警
环境温度上限	严重告警
环境温度不在位	严重告警
组电流不在位	严重告警
组电压不在位	严重告警
单电池浮充电压上/下限	一般告警
单电池充电电压上/下限	严重告警
单电池放电电压下限	严重告警
单电池内阻上限	严重告警
单电池内阻变化率上限	严重告警
单电池温度上限	严重告警
单电池温度不在位	严重告警
单电池内阻不在位	严重告警
单电池电压不在位	严重告警

③ 极值:显示当前电池组的极值对应的电池。包括最高/最低电压,最高/最低温度,最大/最小内阻,以及采集时间。

④ 告警信息:显示当前电池组的具体告警信息。上下滑动可查看更多。

⑤ 走势:显示当前电池组总电压与总电流最近五分钟的曲线图。如开机时间不足五分钟则仅显示最近的时间段。其中黄色曲线为总电压,对应右侧坐标轴;蓝色曲线为总电流,对应左侧坐标轴。

⑥ 告警音:主页面右上角 按钮可显示告警数量。点击按钮可打开/关闭
系统告警音。

4.2. 单体电池数据

单体电池

点击主界面左侧 按按 按钮,可打开单体电池数据界面。此界面中可查 看 UPS 下单电池的详细数据,包括分组电压,电流,温度,以及单体电压、温度、内阻柱 状图。如下所示:



① 设备切换栏:单击可切换至不同的设备。

② 详细信息栏:显示当前电池组的充放电状态,配置,总电压,总电流,告警数量以及环境温度。







运行状态。红色告警,绿色正常运行。上下滑动可查看更多电池信息。如下所示:



4.2.2. 电压





两指放大缩小或拖动进度条两侧可改变显示密度,如下所示:



4.2.3. 温度





4.2.4. 内阻



按钮,可打开单电池内阻栏,此界面可以查看单电池的内

阻柱状图。红色告警,绿色正常运行。左右滑动可查看更多电池信息,两指放大缩小或拖动 进度条两侧可改变显示密度。如下所示:



4.2.5. 详细数据

点击 按钮,可打开单电池详细数据栏,此界面可以查看单电池的 详细数据表,包括运行状态(红色告警,绿色正常运行),电压,温度,内阻以及内阻变化 率。上下滑动可查看更多电池信息。如下所示:

🕅 状态	③ 电	E		Ω 内阻
No.01-001	13.703	28.15	50.18	
No.01-002	13.703	28.02	50.46	0
No.01-003	13.695	27.84	50.37	
No.01-004	13.703	99.86	50.12	0
No.01-005	13.695	27.63	49.5	0
No.01-006	13.695	28.47	50.31	0
No.01-007	13.695	28.22	56.71	((0 ,)
No.01-008	13.703	27.56	50.81	0
No.01-009	13.703	27.81	50.81	

4.2.6. 单电池信息统计

在任意单体电池数据界面下,点击单体电池图标或柱状图,则会弹出单体电池信息统计 弹窗。此弹窗可查看单节电池详细数据,告警信息以及相关建议措施。如下所示:

- ① 详细数据:显示当前单节电池的电压,温度,内阻,以及内阻变化率。
- ② 告警统计:显示当前单节电池的所有告警信息。
- ③ 建议:显示对应告警的建议处理措施。单击不同告警可切换建议。
- ④ 电池能力蜘蛛图:暂未开放。

4.3. 告警查询

导出设备告警信息。如下所示:

Celot at	池在线监控系	系统		8 @
🔛 电池组数据	时间: 2020-11-0	3 00:00 ~ 2020-11-03 23:59 👔	类型: 全部	
单体电池数	设备: ups-229		Q 查询 🚺 导出	
仁 告警查询				
⑦ 充放电数据	No.01-063	单电池放电电压下限	2020-11-03 10:00:36	2020-11-03 10:14:50
③ 历史数据	No.01-160	单电池放电电压下限	2020-11-03 10:00:36	2020-11-03 10:15:59
	No.01-154	单电池电压不在位	2020-11-03 09:59:22	
	No.01-154	单电池温度不在位	2020-11-03 09:59:22	
	No.01-185	单电池电压不在位	2020-11-03 09:59:22	
	No.01-185	单电池温度不在位	2020-11-03 09:59:22	
		组电压不在位	2020-11-03 09:59:22	
	No.01-004	单电池温度上限	2020-11-03 09:59:21	
	No.01-064	单电池电压不在位	2020-11-03 09:59:21	
	No.01-064	单电池温度不在位	2020-11-03 09:59:21	
系統设置用户信息				(() () () () () () () () () () () () ()
深圳市瑞雷特电子技术有限公司	1/0755-29563743			www.relatele.com
可按照时间	段,类型,该	投备,筛选相应相应 相应	立告警数据,点击 Q	查询 按钮查询相应
数据。点击	导出按钮	,导出相应的数据	0	

注:导出数据的操作仅能在 PC 端实现。

4.4. 充放电数据

Celot at	池在线监控系统		8 Ø
🔛 电池组数据	时间:2020-11-03 00:00~2	2020-11-03 23:59 🚺 误备:ups-230	▼ Q 查询 3 详情
逆 单体电池数			
公 告警查询	V	2020-11-03 14:06:24	
充放电数据		2020-11-03 13:09:44	2020-11-03 13:52:17
⑤ 历史数据		2020-11-03 12:13:10	2020-11-03 12:55:43
		2020-11-03 11:16:35	2020-11-03 11:58:57
		2020-11-03 10:20:00	2020-11-03 11:02:28
		2020-11-03 09:59:23	2020-11-03 10:05:54
		2020-11-03 09:58:58	2020-11-03 09:59:21
〇 〇 系统设置 用户信息			1/1 >>
深圳市瑞雷特电子技术有限公司	列/0755-29563743		www.relatele.com

可按照时间段,设备,筛选相应相应充放电数据,点击_____按钮查询相应数据。

勾选相应的充放电条目后,点击 按详情 按钮,可弹出本次充放电过程的详细数据 弹窗。可在此界面查询/导出放电过程中详细的单体电压,温度,内阻,内阻变化率以及组 数据。如查询未完成的充放电过程请手动选择结束时间。如下所示:

⑤ 充放电历史,ups-230,2020-11-03 13:09~2020-11-03 13:52					
时间: 2020-11-03 13:09	~ 2020-11-03 13:5	2 🗊 🛛 类型:约]/串	* 1	询 导出
时间					
2020-11-03 13:50:43	2928.8	10	21.11	10	2928.8
2020-11-03 13:48:40	2928.8	10	21.11	10	2928.8
2020-11-03 13:46:36	2928.8	10	21.11	10	2928.8
2020-11-03 13:44:29	2928.8	10	21.11	10	2928.8
2020-11-03 13:42:25	2928.8	10	21.11	10	2928.8
2020-11-03 13:40:20	2928.8	10	21.11	10	2928.8
2020-11-03 13:38:14	2928.8	10	21.11	10	2928.8
2020-11-03 13:36:10	3051.8	10	21.11	10	3051.8
每页8条记录,共163条记录				🛞 🔇 1	

4.5. 历史数据

点击主界面左侧 5 历史数据

按钮,可打开历史数据界面。此界面中可查询/导

出设备历史数据。如下所示:

(elot ae	池在线监控系统					8 Ø
	时间:2020-11-03 00:00	~ 2020-11-03 23:59	2 设备:ups-	-229		
单体电池数	类型:组/串		▼ Q 査询	1 导出		
4 告警查询						
充放电数据	2020-11-03 14:35:06		-29.3	28.64	-29.3	
⑤ 历史数据	2020-11-03 14:35:04		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:35:03		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:35:01		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:35:00		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:34:59		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:34:57		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:34:55		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:34:54		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:34:52		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:34:51		-29.3	28.64	-29.3	
	2020-11-03 14:34:49		-29.3	28.64	-29.3	
〇 ペ 系统设置 用户信息						1/911 🕥 📎
深圳市瑞雷特电子技术有限公司	ភ្មី/0755-29563743					www.relatele.com
可按照时间	段,类型,设备,	筛选相应	相应历史数	据,点击	Q 查询	按钮查询相应
牧据。点击	导出按钮,导	出相应的数	双 据。			